

## Приложение Geberit AquaClean

С помощью приложения Geberit AquaClean можно управлять следующими функциями унитаза-биде:

- Дистанционное управление унитазом-биде Geberit AquaClean
- Отображение и изменение настроек

Приложение Geberit AquaClean предлагает также следующие преимущества:

- Сохранение индивидуальных настроек на смартфоне
- Помощь в уходе и техобслуживании прибора
- Удобная регистрация унитаза-биде Geberit AquaClean
- Обучающее видео
- Сервисная и контактная информация

Бесплатное приложение Geberit AquaClean доступно для смартфонов под управлением Android и iOS в соответствующем магазине App Store.

iOS:



Android:



■ GEBERIT

GEBERIT AQUACLEAN MERA COMFORT / CLASSIC

# КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ



## Чистящие средства и инвентарь для чистки

Агрессивные и абразивные чистящие средства могут повредить поверхность. Использовать исключительно жидкие, не наносящие вред коже, щадящие чистящие средства.

В комплект для чистки Geberit AquaClean (арт. № 242.547.00.1) входит готовое к применению чистящее средство, которое оптимально подходит для всех видов поверхности Geberit AquaClean.



### ВНИМАНИЕ

Риск повреждения изделия из-за агрессивного средства для удаления известкового налета

- В устройство следует заливать только средство для удаления известкового налета Geberit AquaClean



### Расходные материалы:

комплект для чистки Geberit AquaClean (арт. № 242.547.00.1)  
средство для удаления известкового налета Geberit AquaClean (арт. № 147.040.00.1)

### Разрешенные к использованию чистящие средства



Допускается использование только чистящих средств, не раздражающих кожу



Можно использовать чистящие средства с незначительной кислотностью, например, сильно разбавленную лимонную кислоту



Можно использовать чистящие средства со слабым пенообразованием



Допускается использование только жидких чистящих средств



Предпочтительно использование водных растворов чистящих средств

### Разрешенный к использованию инвентарь для чистки



Использовать мягкие мелкопористые губки




Использовать мягкие безворсовые ткани



Использовать щетки для унитаза

## Краткая информация об устройстве


- 1 Крышка унитаза
- 2 Пульт дистанционного управления с магнитным настенным держателем
- 3 Сиденье унитаза
- 4 Боковая панель управления
- 5 Штуцер фена
- 6 Штуцер для омывания
- 7 Керамический сотовый фильтр



## Боковая панель управления

Боковая панель дает возможность управлять функциями унитаза-биде.

- 1 Кнопки <вверх> / <вниз>: уменьшение или увеличение напора омывающей струи
- 2 Светодиоды состояния
- 3 Кнопка <Омывающая струя>: включение и выключение дамского душа или биде анальной зоны




## Пульт дистанционного управления

С передней панели пульта дистанционного управления осуществляется управление всеми ежедневно используемыми функциями.

### Кнопки передней панели


- 1 Кнопка <Омывающая струя>: включение и выключение функции омывания/функция фена и выключение дамского душа
- 2 Кнопки <-> / <+>: уменьшение или увеличение напора омывающей струи
- 3 Кнопки со стрелками <влево> / <вправо>: настройка положения штуцера для омывания
- 4 Кнопка <Дамский душ>: включение и выключение дамского душа
- 5 Кнопка <Фен>: включение и выключение фена
- 6 Кнопка <Очистка воздуха>: включение и выключение очистки воздуха
- 7 Кнопки <Профиль пользователя>: вызов профилей пользователя 1-4



**i** Профиль пользователя обеспечивает прямой доступ к личным настройкам. Выбрать свой профиль пользователя, как только сядете на унитаз.

### Кнопки задней панели

- 1 Отсек для батарей
- 2 Дисплей
- 3 Кнопки со стрелками <вверх> / <вниз>, <влево> / <вправо>




**i** Если батарея пульта дистанционного управления разрядилась, управление можно осуществлять с боковой панели управления.

## Управление устройством

### Использование биде анальной зоны


Нажать один раз кнопку <Омывающая струя> на боковой панели управления или на пульте дистанционного управления.



**i** Нажать кнопку <Омывающая струя> еще раз, чтобы досрочно прекратить процесс омывания.

### Использование дамского душа

Нажать кнопку <Дамский душ> на пульте дистанционного управления. Или: нажать кнопку <Омывающая струя> на боковой панели управления и удерживать ее две секунды.



**i** Нажать кнопку <Дамский душ> еще раз, чтобы досрочно прекратить процесс омывания.


### Настройка напора омывающей струи

Для усиления напора омывающей струи нажать кнопку <вверх> или <+>. Для ослабления напора омывающей струи нажать кнопку <вниз> или <->.




### Настройка положения штуцера для омывания

Для регулировки положения штуцера для омывания нажать на кнопки со стрелками на пульте дистанционного управления.



### Включение и выключение маятникового движения штуцера для биде анальной зоны

Для включения и выключения маятникового движения следует одновременно нажать кнопки со стрелками <влево> и <вправо>.



### Пользование феном

Нажать кнопку <Фен> на пульте дистанционного управления.

