








КАК УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ PERSIK TV:

Действие	Отображение
<p>1. Скачайте приложение (например, по ссылке https://apkpure.com/ru/persik-tv-для-андроид-тв-и-медиаплееров/tv.persik.androidtv) и запишите скачанный файл на накопитель USB.</p>	
<p>2. Переключите телевизор на смарт-оболочку (нажмите кнопку «Домой» на пульте дистанционного управления).</p>	
<p>3. Нажмите значок «Все приложения» на экране.</p>	
<p>4. Вставьте накопитель USB в ТВ. Вы можете увидеть уведомление для открытия медиапроигрывателя. Просто игнорируйте или отмените его.</p>	
<p>5. Нажмите на значок «APK installer» (Приложения установка).</p>	
<p>6. Выберите требуемый файл APK с накопителя USB и нажмите «установить».</p>	



7. После установки значок приложения появится в списке приложений (APK) на экране «Все приложения».



КАК УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ PERSIK TV С ПОМОЩЬЮ КАТАЛОГА ПРИЛОЖЕНИЙ «APKpure»:

Действие	Отображение
<p>1. Скачайте приложение APKpure (например, по ссылке https://apkpure.com/ru/apkpure/com.apkpure.aegon).</p>	
<p>2. Установите приложение APKpure описанным выше способом.</p>	
<p>3. Используя приложение APKpure найдите и установите приложение «Persik TV для Андроид ТВ и медиаплееров» (обратите внимание, что накопитель USB должен быть подключён к телевизору). Подробнее о приложении APKpure можно почитать по ссылке: https://apkpure.com/</p>	

Примечание по безопасности:

Действие	Отображение
1. Во время установки APK Вы можете получить уведомление об ошибке установки из-за ограничений безопасности.	 A dark-themed dialog box titled "Install blocked". The text inside reads: "For security, your TV is set to block installation of apps obtained from unknown sources." At the bottom right, there are two buttons: "CANCEL" and "SETTINGS".
2. Выберите «Настройки», а затем выберите пункт меню «Безопасность и ограничения» 	 A screenshot of the TV's settings menu. The background is dark blue. There are three main sections: "Device" with icons for Network, System sounds, Apps, Storage & reset, and About; "Preferences" with icons for Date & time, Language, and Keyboard; and "Personal" with a Security & restrictions icon.
3. Настройка «Неизвестные источники» должна быть включена. Примечание: <i>Это действие выполняется на собственный риск пользователя и настоятельно рекомендуется использовать для установки приложений (APK) специальные надёжные источники.</i>	 A screenshot of the "Security & restrictions" settings page. The "Unknown sources" option is highlighted. Below the title, it says "Allow installation of apps from sources other than the Play Store." To the right, there is a toggle switch that is currently turned "Off".